



Умные часы

iWOWN i7

Краткое руководство пользователя

Технические характеристики

Размеры: корпус 39*31*8,4 мм
 Ремешок 210*20*2,8 мм
 Вес: 30 г
 Питание: встроенный литиевый аккумулятор
 Емкость аккумулятора: 100 мА/ч
 Bluetooth: Bluetooth 4.0, радиус действия – 10 м
 Герметичность: IP67
 Условия эксплуатации: -20–60°C (температура воздуха)
 Системные требования:
 iOS8.0 или выше
 Android 4.4 или выше, Bluetooth 4.0
Ношение умных часов
 Наденьте умные часы и отрегулируйте ремешок.

Управление с помощью жестов

Способы включения дисплея: коснуться дисплея пальцем, поднять руку, повернуть кисть.



- Выключение:
- Расстояние:
- Напоминание о разминке:
- Мониторинг пульса:
- Расписание:
- Выбор функции:

- Шаги:
- Сообщение:
- Отображение номера контакта при звонке:
- Калории (ккал):
- Поиск телефона:
- Переключение языка:
- Тренировка:
- Будильник:
- Управление камерой:
- Ориентация дисплея:
- Мониторинг сна:
- Камера:
- Музыка:
- Авторежим измерения пульса:

Сенсорное управление

Функция	Действие
Включение	Долгое нажатие на дисплей
Выключение	Перейдите на главную страницу. Проведите по дисплею влево, для выхода в режим выбора функций
Переход в корневую папку	Выберите значок и удерживайте его нажатым в течение нескольких секунд
Переключение между папками	Проведите по дисплею влево или вправо Проведите по дисплею вверх или вниз

Подтверждение Долгое нажатие на дисплей

Просмотр и удаление сообщений Перейдите в режим . Для просмотра сообщения коснитесь дисплея. Нажмите на сообщение, которое необходимо удалить, и удерживайте в течение пары секунд

Переключение языка Перейдите в меню Выберите и удерживайте

Мониторинг пульса Перейдите на главную страницу. Проведите по дисплею вверх для перехода к режиму Перейдите на главную страницу. Проведите по дисплею вверх. Просмотрите данные о количестве

Просмотр информации о шагах пройденных шагов , количество сожженных калорий , пройденном расстоянии

Перейдите к режиму . Проведите по дисплею вверх, чтобы выбрать тип упражнений. Коснитесь дисплея. На дисплее замигает значок режима тренировки.

Установка будильника Установите будильник в приложении

Загрузка приложения

Чтобы скачать и установить приложение, найдите его в магазине App Store или Google Play, или просканируйте приведенный ниже QR-код:



Регистрация: Откройте приложение. Если вы уже зарегистрированы, войдите в систему. В противном случае зарегистрируйте новую учетную запись.

Сопряжение

Включите на телефоне Bluetooth и интернет. Войдите в приложение под своей учетной записью. Следуя инструкциям, установите соединение между приложением и часами.

При успешном сопряжении произойдет синхронизация времени и даты, а также включение следующих функций: мониторинг сна, оповещение о СМС и звонках, информация о движении.

Зарядка
 Прикрепите магнитное зарядное устройство к задней части часов (как показано на рисунке ниже). Подключите зарядное устройство к

сетевому адаптеру или к стандартному USB-разъему.



Мониторинг активности/сна
 Благодаря тому, что в часы встроены датчики, их ношение позволяет с легкостью регистрировать статус и сведения о движении и сне. Установив сопряжение между браслетом и приложением, вы можете просматривать в приложении сведения о сне за предыдущий день.

Часто задаваемые вопросы

В: После сопряжения часов с приложением синхронизация данных завершилась, но на устройстве отображается неправильное время.
О: Перезапустите браслет и повторите синхронизацию.

В: Почему на часах не отображаются данные при входящем звонке?
О: **Android:** После сопряжения часов с приложением предоставьте доступ к звонкам, СМС и контактам. Оставьте приложение включенным в фоновом режиме. Если на вашем телефоне установлены программные средства защиты, добавьте приложение в список

безопасных.

iOS: Если не отображается информация о входящем звонке, перезапустите телефон и выполните повторное сопряжение с часами. Во время сопряжения дождитесь, когда на дисплее телефона появится надпись “Bluetooth pairing request” (Запрос Bluetooth-сопряжения) и нажмите на “pair” (установить сопряжение). Функция отображения входящих звонков будет активирована.

В: Значок на часах говорит о том, что было выполнено Bluetooth-сопряжение, но приложению не удается синхронизировать данные.

Справочная информация

Вследствие разнообразия устройств и условий их эксплуатации могут возникать некоторые проблемы, в том числе и потеря связи. Для получения более подробной информации и технической поддержки обратитесь к специалистам:
 Веб-сайт: www.iwownfit.com
 E-mail: service@iwownfit.com
 Форум: bbs.iwownfit.com
 Надеемся, вам понравится наше устройство!

Меры безопасности

Длительное ношение часов может вызвать у некоторых людей повреждение кожных

покровов или аллергические реакции. При обнаружении покраснений кожных покровов, отеков, зуда или других аллергических реакций снимите браслет или носите его поверх одежды. Если продолжать носить часы после ослабления симптомов, это может привести к повторным реакциям или к более тяжелым последствиям. Если симптомы сохраняются, обратитесь за консультацией к врачу.

- В состав часов входят электронные компоненты, неправильное использование которых может привести к травмам.
- Данное устройство не предназначено для использования в диагностических, лечебных или профилактических целях.

- Во время езды на автомобиле или в других потенциально опасных ситуациях, требующих концентрации внимания, запрещается просматривать звонки или другие данные.
- Часы iWOWN i7 – не игрушка. Детям и домашним питомцам запрещено прикасаться к браслету или его компонентам. В состав устройства входят мелкие детали, которые ребенок или домашний питомец может проглотить.

Рекомендации по уходу и ношению часов

- Периодически проводите очистку устройства, в особенности тех его составляющих, которые соприкасаются с кожей. Используйте для этих целей чистую, влажную салфетку. Не мойте устройство под струей воды.
- Не подвергайте часы воздействию горячей воды и нетоксичных кислот.
- Надев часы, оставляйте небольшое расстояние между ними и кожей для циркуляции воздуха.
- Не открывайте корпус и не разбирайте устройство.

- В случае повреждения дисплея прекратите пользоваться часами.
- В состав часов и аккумулятора входят вещества, которые при некорректном использовании устройства могут нанести вред окружающей среде или владельцу.
- Не кладите устройство в посудомоечную или стиральную машинку.
- Не подвергайте часы воздействию чрезвычайно высоких или чрезвычайно низких температур.
- Снимите часы перед посещением сауны или парилки.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей.

- Не кладите часы в огонь. Аккумулятор может взорваться.
- Не используйте абразивные средства для чистки устройства.
- Не заряжайте браслет, если он промок.
- Если браслет перегрелся, снимите его.

Меры безопасности для встроенного аккумулятора

- Часы i7 оснащены встроенным аккумулятором, заменять который самостоятельно запрещено. Любое повреждение устройства или попытка открыть корпус влечет за собой потерю права на гарантийное обслуживание и может создать угрозу безопасности.

Гарантийный талон

Наименование	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Срок гарантии	12 месяцев
Наименование и адрес продавца	
Подпись покупателя	
<i>С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен</i>	
Печать и подпись продавца	

- При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

- Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы

и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотоменку, видеокассеты, элементы питания и т.п.

- Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях. Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.ru и по телефону: 8-800-770-78-87.